



PARA SINTONIZAR CANALES

1. Encienda todos los equipos, ponga el VHS en modo cable, en canal 36.
2. Gire suavemente la perilla frontal del deco hasta que la señal se vea lo mas clara posible.
3. Ahora la mayoría de canales codificados entraran bien, si no solo necesita girar un poquito la perilla.
4. Para ver canales normales debera girar la perilla hasta que estos se vean.
5. Si algun canal se va del aire, es porque lo "sueltan" y ya no esta codificado.



CODIFICADOR RF2006

Decodifica señales libres en UHF



Requiere de VHS para funcionar

INTRODUCCION

✚ Este decodificador funciona para ver los canales que se encuentran en la frecuencia UHF, codificados con el protocolo de inversión de video, usado en todo Latinoamérica por compañías como cabledmás, multivisión, tele plus, etc..

✚ Usualmente estas compañías se valen del sistema de radiofrecuencias nacional, y no pagan por los derechos pues la señal esta codificada. Es decir esta señal esta libre al aire, sin embargo no la podemos ver pues esta por así decirlo "al revés", y los teles y VHS "no la entienden".

✚ Es por esto que a pesar de que la señal nos llega a todos y no la podemos ver, que estas compañías nos alquilan una caja que "arregla" la señal para que la podamos ver, sin embargo esta el inconveniente de pagar la mensualidad todos los meses.

✚ Este decodificador cumple en buena forma la función de esta caja, y colocándolo entre el VHS y el tele, nos permite ver estos canales sin tener que pagar el alquiler de ningún equipo..

REQUISITOS

1. Debe contar con una antena UHF, estas son las de cedazo, son baratas y se consiguen en cualquier ferretería.

2. Para saber si recibe la señal, ponga el tv o vhs en modo cable (desde el menú, en configuración de tipo de señal) y sintonice alguno de los canales como el 35, 36, 37, 38, 39, 40 y asegúrese de que se ve una imagen como esta:



IMPORTANTE

Algunos VHS cuando ven esta señal piensan que no es nada y ponen una pantalla azul.

Si esto le pasa el deco NO FUNCIONARA., y su VHS no es compatible.. Deberá usar un VHS en que si se vea esta señal..

INSTALACION

Ahora si todo lo anterior funciona bien, esta listo para conectar y usar su decodificador Rf2006.

Necesitará:

1. El Deco (por supuesto)
2. Un VHS que cumpla los requisitos
3. Un Tele
4. Cable RCA audio y video ^{oo}
5. Cable RF ^{oo}

^{aa} Por lo general estos cables los traen los VHS, así que ud debe de tenerlo ya. Pero igual los consigue en cualquier ferretería.

CONEXIONES

Conecte el equipo como se muestra en el diagrama.

1. La antena al VHS, (antena IN)
2. El VHS al deco usando el cable RCA (Video y Audio OUT)
3. El Deco al tele usando el cable RF (TO TV en el deco)